

Configurações de audição: Ruído de fundo



Como ajustar o ruído de fundo?

Os Nuance Audio Plus permitem-lhe **personalizar a intensidade dos ruídos de fundo no seu ambiente** enquanto utiliza os seus Nuance Audio Plus.

Por exemplo, sons como trânsito, ar condicionado, ventoinhas a girar, chuva, aspirador, e outros podem ser ajustados.



Para ajustar os níveis, toque na aba Ruído de Fundo na Página Inicial.



Pode escolher ajustá-los de três maneiras (reduzido, padrão e aumentado).



Como ajustar o ruído de fundo?



Ruído de fundo: Reduzido

Vai minimizar o ruído de fundo, tornando-o menos perceptível.



Ruído de fundo: Padrão

Ouvirá o fundo ao nível de som original.



Ruído de fundo: Aumentado

Ouvirá o ruído de fundo mais alto e mais claramente.



Para as Instruções de Utilização mais atualizadas,
siga este link

↗ [Veja as instruções para utilização](#)