

Nuance Audio Charging Pad

**Brugsanvisning
sikkerhed og garanti**



Nuance Audio™ Charging Pad

* Produktets tilgængelighed, lovgivningsmæssige krav og garantibetingelser kan variere fra land til land. Bemærk venligst, at den lokale markedsproduktkategori for Nuance Audio™ Plus og Nuance Audio™ Glasses kan variere afhængigt af det marked, hvor produktet sælges, og nogle lande har ikke en dedikeret lokal kategori (såsom Storbritannien, Australien og New Zealand). Som et resultat kan terminologien, der bruges til at betegne produktets kategori, variere mellem sprogversionerne af disse Brugsanvisninger – Sikkerhed og garanti (f.eks. "assistant d'écoute" i Frankrig vs. "lydbriller" andre steder). Da dette dokument er organiseret efter sprog snarere end efter land, afspejler terminologien, der anvendes til at omtale produktet i en given sprogversion, ikke nødvendigvis den kategori, der gælder i alle lande, hvor det pågældende sprog anvendes. For eksempel, selvom fransk er Frankrigs officielle sprog, gælder den terminologi, der anvendes i den franske version, ikke for det franske marked. For Frankrig er den korrekte terminologi "assistant d'écoute".

"Nuance Audio™ Charging Pad omtales i denne brugsanvisning også som "Produkt", "Enhed" eller "Udstyr".

TILSIGTET ANVENDELSE OG BRUGERE

Tiltænkt brug. Nuance Audio™ Charging Pad-tilbehøret er beregnet til at aktivere Nuance Audio™ Plus-funktionen i forbindelse med opladning af brillerne. Nuance Audio™ Charging Pad må kun bruges sammen med Nuance Audio™ Glasses eller Nuance Audio™ Plus og er kun beregnet til personer på 18 år og derover. Nuance Audio™ Charging Pad bruges til at oplade Nuance Audio™ Glasses eller Nuance Audio™ Plus trådløst. Den har en LED-indikator set ovenfra, der giver brugeren information om opladningsstatus for Nuance Audio™ Glasses eller Nuance Audio™ Plus, den er batteriløs og fungerer takket være et USB-C-kabel.

For personer på 18 år og derover. Nuance Audio™ Charging Pad må kun bruges i forbindelse med

Nuance Audio™ Glasses eller Nuance Audio™ Plus og er kun beregnet til brug af personer på 18 år og ældre. Tillad ikke personer under 18 år at bruge Nuance Audio™ Charging Pad. Børn kan blive kvalt, hvis de sluger Nuance Audio™ Charging Pad. Hold Nuance Audio™ Charging Pad væk fra børn. Se hurtigvejledningen for billeder og brugervejledning af Nuance Audio™ Charging Pad.

Begrænsninger for kombinationer. Nuance Audio™ Charging Pad må kun bruges med Nuance Audio™ Glasses. For at oplade Nuance Audio™ Glasses, skal du bruge det medfølgende USB-C-opladningskabel eller et andet USB-C-kabel med en USB-vægadapter (ikke inkluderet). Det frarådes kraftigt at tilslutte Nuance Audio™ Charging Pad til et vægstik/en adapter, der ikke er certificeret til det marked, hvor Nuance Audio™ Charging Pad markedsføres, og som ikke er testet og godkendt i henhold til nationale og lokale standarder. Vægstikket/adapteren skal have et minimumsudgangsniveau på DC5V/1A. **Læs instruktionerne.** Læs og følg alle instruktioner, der følger med Nuance Audio™ Charging Pad, før du bruger den.

Forsigtighedsregler.

1. Brug ikke Nuance Audio™ Charging Pad, hvis nogen del af den er beskadiget eller overophedet, hvis den udsender en høj, usædvanlig lyd. Hvis dette sker, skal du straks tage Nuance Audio™ Charging Pad ud af strømkilden. Gå derefter til www.nuanceaudio.com for at få nyttige service- og kontaktoplysninger.
2. Foretag ikke uautoriserede ændringer på Nuance Audio™ Charging Pad.

VIGTIGT! Hvis batteriet i Nuance Audio™ Glasses eller batteriet i Nuance Audio™ Plus ikke er fuldt opladet hver 6. måned fra sidste brug, kan dette føre til permanent skade på batteriet, hvilket kan gøre Nuance Audio™ Glasses eller Nuance Audio™ Plus ubrugelige.

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSINFORMATION

ADVARSEL For at mindske risikoen for personskade, ubehag eller materielle skader, bedes du læse og

følge nedenstående sundheds- og sikkerhedsoplysninger, før du bruger Nuance Audio™ Charging Pad.

Kan forstyrre personligt medicinsk udstyr. Nuance Audio™ Charging Pad indeholder magnetiske materialer og komponenter, der udsender radiobølger, hvilket kan påvirke funktionen af medicinsk udstyr, såsom, men ikke begrænset til, pacemakere eller andre implanterbare enheder eller insulinpumper. Kontakt din læge eller producenten af det medicinske udstyr, før du bruger Nuance Audio™ Charging Pad. Tag Nuance Audio™ Charging Pad ud af strømmen, og flyt den væk fra dit andet medicinske udstyr, hvis du bemærker interferens med dit medicinske udstyr.

Interferens. Tjek før du bruger Nuance Audio™ Charging Pad i områder, hvor elektroniske eller trådløse enheder er begrænset. Dette kan forårsage interferens.

Vand & væsker. Undgå at nedsænke den i vand og hold den væk fra væsker. Eksponering for vand eller andre væsker kan beskadige Nuance Audio™ Charging Pad og føre til skade. Den er ikke vandtæt og er ikke designet til at modstå nedsænkning eller eksponering for andre væsker. Hvis Nuance Audio™ Charging Pad kommer i kontakt med vand, skal den aftørres grundigt. Må ikke gennemblødes i vand eller opholde sig i et fugtigt miljø i lang tid.

ADVARSEL Potentielt eksplosive atmosfærer

Opbevar eller transporter ikke brandfarlige væsker, gasser eller eksplosive materialer i samme rum som Nuance Audio™ Charging Pad. Brug ikke Nuance Audio™ Charging Pad, når du befinder dig i et område med potentielt eksplosive atmosfærer.

Må ikke anvendes, hvis den er ødelagt eller beskadiget.

Overophedning. Hold Nuance Audio™ Charging Pad væk fra ild og overdreven varme (f.eks. fra opbevaring i direkte sollys, nær stearinlys eller i en varm bil) for at undgå forbrændinger eller skader på Nuance Audio™ Charging Pad. Nuance Audio™ Charging Pad bør ikke overophede under normal brug. Hvis den gør, skal du omgående stoppe med at bruge den og kontakte support. Hold Nuance Audio™ Charging Pad væk fra ild og varmekilder.

Håndter forsigtigt og undgå skader. Nuance Audio™ Charging Pad er følsomt elektronisk udstyr og skal håndteres med forsigtighed. Opvarm eller bøj ikke Nuance Audio™ Charging Pad, da den kan blive beskadiget og endda antænde. Tab, slå eller ryst ikke Nuance Audio™ Charging Pad for meget. Brug ikke Nuance Audio™ Charging Pad, hvis den er beskadiget. Forsøg ikke at åbne, adskille eller manipulere

med Nuance Audio™ Charging Pad. Må ikke udsættes for sollys. Placer den ikke i nærheden af elektriske højtydende produkter. Ophold dig ikke i et kraftigt magnetisk miljø. Hvis produktet holder op med at virke, kan dets normale funktion genoprettes ved at flytte det væk fra magnetfeltet.

Interaktioner og miljøer

Begrænsninger for brug og funktionalitet

1: Placer Nuance Audio™ Charging Pad fladt på skrivebordet for at sikre, at den ikke vipper.

2: Placer Nuance Audio™ Glasses eller Nuance Audio™ Plus foldet og med linsen nedad på Nuance Audio™ Charging Pad. Se til hurtigvejledningen for billeder.

3: Sørg for, at Nuance Audio™ Glasses eller Nuance Audio™ Plus er justeret med de magnetiske komponenter på Nuance Audio™ Charging Pad. Nuance Audio™ Charging Pad's LED-lampe lyser orange eller grønt, når den er korrekt justeret. Hvis justeringen ikke er nøjagtig, kan du prøve at justere vinklen eller positionen på Nuance Audio™ Glasses eller Nuance Audio™ Plus.

4: Under opladningsprocessen må du ikke bevæge eller vibrere Nuance Audio™ Glasses eller Nuance Audio™ Plus betydeligt for at undgå at påvirke opladningseffekten.

5: Hvis Nuance Audio™ Charging Pad ikke kan oplades korrekt, eller hvis den ikke fungerer korrekt, skal du omgående stoppe med at bruge den.

Detaljerede systemkrav og servicevilkår er tilgængelige på www.nuanceaudio.com.

Flytransport. Tjek gældende luftfartssikkerhedsrestriktioner for personlige elektroniske enheder, før du flyver med Nuance Audio™ Glasses og Nuance Audio™ Charging Pad. Brug Nuance Audio™ Charging Pad i overensstemmelse med alle gældende lokale love, regler og bestemmelser. Brug din sunde fornuft og respekter tredjeparters rettigheder, privatliv og fortrolighed.

Driftsbetingelser. -10 °C til 35 °C; 101,3 kPa til 61,9 kPa; fugtighed mellem 20 % og 60 % under 35 °C i 1000 timer; maksimal højde på 13.000 ft i 1 time ved 0 °C og 35 °C.

Transport og opbevaring.

Nuance Audio™ Charging Pad er funktionel efter genopretning fra opbevaringstemperaturer på minimum -30 °C eller maksimum 75 °C; høj luftfugtighed på 90 % og temperatur på 35 °C i 288 timer; eksponering for en højde på 40.000 fod (12.192 m) (18,8 kPa) i 12 timer ved både -10 °C og 35 °C.

Rengøring og vedligeholdelse. For at rengøre Nuance Audio™ Charging Pad, bruges en fugtig klud

og neutralt sæbe og undgå alle typer sprays, opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsløsninger, der indeholder alkohol eller ammoniak. Brug ikke snavsede eller slibende klude, da de kan beskadige Nuance Audio™ Charging Pad. Hold Nuance Audio™ Charging Pad tør. Hvis produktet bliver for vådt, er der risiko for at det beskadiges. Tør det grundigt, og opbevar det i en beholder med tørremidler eller i en tørreboks.

Opladning, el og varme

Opladning. Brug kun Nuance Audio™ Charging Pad til at oplade Nuance Audio™ Glasses. Brug det medfølgende USB-C-opladningskabel eller et andet USB-C-kabel med et USB-vægstik/adapter (medfølger ikke). Det frarådes kraftigt at tilslutte Nuance Audio™ Charging Pad til et vægstik/en adapter, der ikke er certificeret til det marked, hvor Nuance Audio™ Charging Pad markedsføres, og som ikke er testet og godkendt i henhold til nationale og lokale standarder. Vægstikket/adapteren skal have et minimumsudgangsniveau på DC5V/1A.

Rengør ikke Nuance Audio™ Charging Pad, mens du oplader den. Oplad ikke Nuance Audio™ Glasses eller Nuance Audio™ Plus på metaloverflader eller i kraftige elektriske eller magnetiske felter. Undersøg regelmæssigt Nuance Audio™ Charging Pad og USB-C-opladningskablet for skader eller tegn på slid. Må ikke anvendes, hvis nogen del er beskadiget, revnet, eller hvis en indvendig komponent er blotlagt. Forsøg ikke at reparere Nuance Audio™ Charging Pad eller udskifte dele selv, kontakt i stedet support på www.nuanceaudio.com.

Tilbehør. Må kun bruges med de kompatible USB-C-kabler og vægstik/adaptere, der er angivet ovenfor. Brug af tilbehør som ikke er godkendt kan beskadige Nuance Audio™ Charging Pad eller Nuance Audio™ Glasses permanent, ugyldiggøre Luxotticas begrænsede garanti og øge risikoen for personskaade eller skade på anden ejendom.

NØGLEFUNKTIONER	
TRÅDLØS OPLADNING	
Sendefrekvens	13,56 MHz (RF)
Modtagelsesfrekvens	13,56 MHz
Maksimal udstrålet effekt	-8.88 dBuA/m at 10m
Modulationstype, der transmitteres	ASK %100 modificeret Miller
Modtagelse af moduleringsstype	Belastningsmodulationsbærer fc/16 (848 kbit/s) OOK Manchester
Opladningstid	4 timer (0 > 100 %)
Hurtig opladningstid	30 minutter (0 > 12 %)
NØGLEFUNKTIONER	
TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
Batteri	Uden batteri
Livstid	3 år
Holdbarhed	5 år
TRANSPORT OG OPBEVARINGSFORHOLD	
Temperatur	Fra -30 °C til 75 °C
Fugtighed	Fra 20 % til høj luftfugtighed på 90 % og temperatur på 35 °C i 288 timer
Højde og atmosfærisk tryk	Højde på 40.000 ft (12.192 m) (18,8 kPa) i 12 timer ved både -10 °C og 35 °C

DRIFTSFORHOLD	
Temperatur	Fra -10 °C til 35 °C
Fugtighed	Fra 20 % til 60 % luftfugtighed under 35 °C i 1000 timer
Højde og atmosfærisk tryk	Højde på 13.000 ft i 1 time ved 0 °C og 35 °C; 101,3 kPa til 61,9 kPa

Bemærk: Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse af reglerne, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret. Ingen del af dette værk må reproducere, ændres, distribueres eller på anden måde anvendes uden forudgående skriftlig tilladelse.

EU-overholdelseserklæring

Luxottica Group S.p.A erklærer hermed, at denne enhed overholder direktivet om radioudstyr 2014/53/EU, EU's forordning om medicinsk udstyr 2017/745 om medicinsk udstyr og RoHS II-direktivet 2011/65/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: www.essilorluxottica.com/en/brands/conformity-declaration

Hold Nuance Audio™ Charging Pad væk fra gravide kvinder. Hold Nuance Audio™ Charging Pad væk fra den nederste del af maven hos unge.

Brug Nuance Audio™ Charging Pad under gode modtagelsesforhold for at reducere mængden af elektromagnetisk stråling, der modtages.



Slutbrugeren er forpligtet til at rapportere enhver alvorlig hændelse, der opstår i forbindelse med brugen af enheden, til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor hændelsen fandt sted, og til producenten af enheden.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE AF NUANCE AUDIO™-PRODUKTER

Luxottica er forpligtet til korrekt genbrug, genvinding og genanvendelse af batterier samt elektronisk affald og elektronisk udstyr ("WEEE").

Batterier og WEEE bør ikke bortskaffes i almindelige husholdningsaffaldsbeholdere.

Bortskaf produktet og batteriet i henhold til lokale regler. Må ikke bortskaffes som husholdningsaffald.

Aflever dem på udpegede indsamlingssteder eller alternativt i en tilknyttet butik.

For mere information om korrekt indsamling, gå til www.nuanceaudio.com.

INFORMATION OM BORTSKAFFELSE

Symbolerne for den overstregede skraldespand nedenfor betyder, at i henhold til lokale love og regler, skal Nuance Audio™-produkter bortskaffes separat fra husholdningsaffald. Når Nuance Audio™-produkterne når slutningen af deres levetid, skal du aflevere dem til et indsamlingssted udpeget af de lokale myndigheder. Alternativt kan du tage produktet og batteriet med til en tilknyttet butik. Den separate indsamling og genanvendelse af Nuance Audio™-produkterne vil hjælpe med at bevare naturressourcerne og sikre, at de genanvendes på en måde, der beskytter menneskers sundhed og miljøet.



Overstreget skraldespand på hjul (WEEE):

Bortskaf ikke elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Indsamles separat til korrekt genbrug (direktiv 2012/19/EU).

Bortskaffelsesoplysninger kun for Frankrig



FR
Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

LUXOTTICA BEGRÆNSET GARANTI

IKKE FOR CANADA

Denne begrænsede forbrugergaranti ("Garantien") gives af Luxottica Group S.p.A., Piazzale Cadorna 3, 20123 Milano, Italien ("Luxottica"). Denne garanti dækker defekter og funktionsfejl i det Luxottica-produkt, den følger med. Garantien fortsætter i et (1) år fra købsdatoen for produktet (den "Begrænsede Garantiperiode"). Hvis du derimod køber produktet inden for EU, Storbritannien eller EFTA, vil den begrænsede garantiperiode være to (2) år.

Denne garanti gælder kun for de lande, hvor Nuance officielt markedsføres og understøttes, hvilket betyder lande, hvor produktet er certificeret, og Luxottica er autoriseret til at distribuere det ("Garantiens dækningsområde").

Vi garanterer, at produktet under normal og tilsigtet brug vil fungere i overensstemmelse med de tekniske specifikationer eller den ledsagende produktdokumentation ("garanteret funktionalitet") i den begrænsede garantiperiode. For at undgå tvivl kan enhver service, der er nødvendig for at opnå den garanterede funktionalitet, opdateres, ændres eller begrænses, så længe den garanterede funktionalitet fortsat opretholdes (eller overgår). Denne garanti gælder ikke for produkter, der er købt fra andre kilder end Luxottica eller en autoriseret forhandler. Denne garanti er kun gyldig med et købsbevis, der tydeligt viser købsdatoen. Hvis du sender os et produkt uden et gyldigt købsbevis, forbeholder vi os retten til at returnere produktet til dig for din regning og mod forudbetaling, eller, hvis sådanne omkostninger ikke er forudbetalt, opbevarer vi produktet i tredive (30) dage til din afhentning.

Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre rettigheder i henhold til forbrugerbeskyttelseslove eller -regler i det land, hvor produktet blev købt, eller, hvis det er anderledes, hvor du befinder dig, forudsat at dette produkt officielt markedsføres i det pågældende land, når en garantiservice er nødvendig. Sådanne rettigheder varierer fra stat til stat og fra land til land. De fordele, der gives af denne garanti, er ekstra og påvirker ikke nogen rettigheder og retsmidler, der gives af sådanne forbrugerbeskyttelseslove og -regler (herunder, men ikke begrænset til, nationale love, der anvender direktiv 1999/44/EF og direktiv 2019/771). Du har ret til gratis retsmidler, hvis produktet ikke

overholder de krav, der er fastsat i lovgivningen i garantiområdet. De andre retsmidler, der er tilgængelige for dig i henhold til lovene i garantiområdet, påvirkes ikke af denne garanti. Se nedenfor og/eller kontakt din lokale forbrugerrettighedsorganisation/borgerrådgivningsbureau for fuldstændige oplysninger om dine rettigheder i henhold til lovene i garantiområdet.

Gå til www.nuanceaudio.com for information om de lande Luxottica understøtter og for at få nyttig service og kontaktinformation. Omfanget af teknisk support, der tilbydes af Luxottica, består i at hjælpe med at diagnosticere og løse problemer med defekter i produktet. Bemærk venligst, at der kan påløbe gebyrer, når du kontakter Luxottica via telefon, afhængigt af dit opkaldsområde.

REGISTRERING

Produktregistrering er ikke påkrævet som en betingelse for dækning under denne garanti, men nogle Luxottica-produkter kræver periodisk forbindelse til en onlinekonto for at sikre fuld funktionalitet.

SÅDAN INDSENDER DU ET GARANTIKRAV

Hvis du har et problem med dit produkt, og medmindre andet specifikt er angivet i denne garanti, og undtagen som angivet i gældende statslovgivning, skal du for at fremsætte et garantikrav returnere dit produkt til den autoriserede forhandler, hvor produktet blev købt, sammen med dit købsbevis. Gå til www.nuanceaudio.com for at få nyttig service og kontaktinformation.

Hvis dit garantikrav anses for at være gyldigt, og vi bekræfter en defekt eller funktionsfejl, der er dækket af denne garanti, vil en passende løsning blive fastlagt. Afhængigt af omstændighederne kan vi tage en af følgende handlinger: i) Reparere produktet, kun hvor reparation er teknisk muligt (givet det højteknologiske indhold af produktet, er den eneste tilgængelige reparation udskiftning af linsen); eller (ii) Udskifte produktet; eller (iii) Refundere købsprisen betalt for produktet, hvis hverken reparation eller udskiftning er mulig eller passende. I henhold til dine rettigheder og gældende lokale love i garantiområdet, ligger valget af løsning hos virksomheden.

Med forbehold af dine rettigheder i henhold til lokale love, og hvis vi fastslår, at et produkt skal udskiftes, kan det være et nyt, renoveret eller et genfremstillet produkt. Den begrænsede garantiperiode forlænges med en varighed svarende til den tid, vi havde produktet i vores besiddelse i forbindelse med garantiens udførelse, som beskrevet ovenfor. Med undtagelse af dine rettigheder og retsmidler i henhold til din lokale lovgivning, genoptager eller forlænger levering af et repareret eller erstatningsprodukt ikke den

begrænsede garantiperiode.

Vi returnerer muligvis ikke det originale produkt til dig. Hvis dit garantikrav ikke anses for at være gyldigt, forbeholder vi os retten til at returnere produktet til dig for din regning, mod forudbetaling, eller, hvis sådanne omkostninger ikke er forudbetalt, opbevarer vi produktet i tredive (30) dage til din afhentning, før det bortskaffes.

Med undtagelse af hvor loven kræver andet, vil eventuelle udgifter, du pådrager dig ved at returnere produktet til garantivurdering, blive dækket af Luxottica. Hvis du skal returnere dit produkt til Luxottica, vil du få en forudbetalt label. Hvis garantikravet vurderes at være ugyldigt, og vi ikke finder en defekt eller funktionsfejl, der er dækket af denne garanti, vil vi kontakte dig for at se, om du ønsker, at vi udfører reparationer for din regning, og under alle omstændigheder vil du blive opkrævet for udgående fragt for at returnere dit produkt baseret på Luxotticas standardfragtpriser.

BEGRÆNSNINGER OG UDELUKKELSER

DENNE GARANTI DÆKKER IKKE, OG LUXOTTICA ER IKKE ANSVARLIG FOR: LEVERING ELLER INSTALLATION, ELLER ARBEJDSOMKOSTNINGER FOR OPSÆTNING AF PRODUKTET OG/ELLER JUSTERING AF KUNDEKONTROLLER PÅ PRODUKTET. SKADER FORÅRSAGET AF FORKERT BRUG, MISBRUG, ULYKKER, BRAND, TYVERI, FORSVINDELSE, FORVIGELSE, UDSVING OG STRØMSPÆNDINGER, TILSLUTNING TIL FORKERT SPÆNDING ELLER FORKERT ELEKTRISK SPÆNDING, VIRUS, MALWARE, HENSYNSLØS, BEVIDST ELLER FORSÆTLIG ADFÆRD ELLER FORSØMMELSE. SKADER FORÅRSAGET AF SERVICE PÅ PRODUKTET, DER IKKE ER FORHÅNDSGODKENDT AF LUXOTTICA. SKADER FORÅRSAGET AF BRUG, DER IKKE ER I OVERENSSTEMMELSE MED PRODUKTETS INSTRUKTIONER/DOKUMENTATION. SKADER FORÅRSAGET AF MANGLENDE OVERHOLDELSE AF PRODUKTINSTRUKTIONER/DOKUMENTATION ELLER MANGLENDE UDFØRELSE AF RENGØRING ELLER FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE. SKADER FORÅRSAGET AF KOMBINATIONEN AF PRODUKTET MED ANDRE PRODUKTER, TILBEHØR, DELE ELLER KOMPONENTER, DER IKKE ER LUXOTTICA-MÆRKER, ELLER BRUG AF PRODUKTER, UDSTYR, SYSTEMER, HJÆLPEFUNKTIONER, TJENESTER, SOFTWARE, DELE LEVERET, TILBEHØR, APPLIKATIONER, INSTALLATIONER, REPARATIONER, EKSTERNE LEDNINGER ELLER STIK, DER IKKE ER LEVERET ELLER ER AUTORISERET AF LUXOTTICA, SOM BESKADIGER PRODUKTET. SIGNALPROBLEMER, MODTAGELSESPROBLEMER

OG FORVRÆNGNING I FORBINDELSE MED STØJ, EKKO, INTERFERENS ELLER ANDRE PROBLEMER MED SIGNALTRANSMISSION OG -LEVERING. ETHVERT UDSTYR ELLER KOMPONENTER, DER IKKE VAR INKLUDERET I ELLER MED DIT PRODUKT SOM ORIGINALT SOLGT. NORMAL SLIDTAGE. SKADER FORÅRSAGET SOM FØLGE AF FORKERT TRANSPORT ELLER EMBALLAGE VED RETURNERING AF PRODUKTET TIL LUXOTTICA ELLER EN AFHENTNINGSFORHANDLERE. SKADER FORÅRSAGT AF MODIFIKATION ELLER TILPASNING, DER MÅTTE VÆRE NØDVENDIG FOR AT MULIGGØRE, AT ET PRODUKT KAN FUNKTIONERE I ET ANDET LAND END DET LAND, DET VAR DESIGNET, FREMSTILLET, GODKENDT OG/ELLER AUTORISERET TIL, ELLER REPARATION AF PRODUKTET, SOM RESULTERER I SKADE SOM FØLGE AF DISSE MODIFIKATIONER. SKADE PÅ PRODUKTER, HVOR DEN SIKRE FORFALSKNINGSKODE (ELLER TILVÆRENDE) ER BLEVET FJERNET, SLETTET, ØDELAGT, ÆNDRET ELLER GJORT ULÆSELIG.

Denne garanti indeholder ingen specifikke garantier for, at produktet vil være fejlfrit. Undtagen i USA og i det omfang det er forbudt ved gældende lov i andre lande, er denne garanti ugyldig, hvis et produkt returneres med fjernede, beskadigede eller manipulerede etiketter eller ændringer (herunder uautoriseret fjernelse af komponenter eller udvendigt dæksel).

UNDERFORSTÅEDE GARANTIER

UNDTAGEN I EU, EFTA OG STORBRITANNIEN OG UNDTAGEN I DET OMFANG DET ER FORBUDT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV I ANDRE LANDE, FRASKRIVES ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER. KUN FOR USA, EVENTUELLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, DER IKKE KAN FRASKRIVES, ER UDTRYKKELT BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DEN BEGRÆNSEDE GARANTIPERIODE SOM ANGIVET I DENNE GARANTI.

HVIS DU ER EN FORBRUGER UNDERLAGT FORBRUGERBESKYTTELSESLOVGIVNINGEN I QUEBEC, BEGRÆNSER GARANTIANSVARSFRASKRIVELSEN I DETTE AFSNIT IKKE DINE RETTIGHEDER OG RETSMIDLER I HENHOLD TIL SÅDAN LOV, HERUNDER RETTEN TIL AT FREMSÆTTE ET KRAV I HENHOLD TIL ENHVER AF DE LOVPLIGTIGE GARANTIER, DER ER GIVET I HENHOLD TIL AFSNIT 34 TIL 54 I SÅDAN LOV.

ANSVARSBEGRÆNSNING

MED UNDTAGELSE AF DET OMFANG, DET ER FORBUDT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, ER LUXOTTICA IKKE ANSVARLIG FOR TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER FOR BRUD AF EN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI I HENHOLD TIL DENNE GARANTI. UNDTAGEN I DET OMFANG, SOM ER FORBUDT VED LOV, ER LUXOTTICAS MAKSIMALE ANSVAR FOR ENHVER KRAV, DER OPSTÅR UD AF ELLER RELATERER SIG TIL DENNE GARANTI, BEGRÆNSET TIL KØBSPRISEN BETALT AF DIG FOR PRODUKTET PLUS EVENTUEL RENTE TILLADT VED LOV UANSET FORMEN FOR KRAV. I DET OMFANG, SOM LOVEN TILLADER, ER LUXOTTICA IKKE ANSVARLIG FOR BEGIVENHEDER, DER ER UDEN FOR DERES KONTROL, SÅSOM NATURKATASTROFER, VIRUS, EJENDOMSSKADER, TAB AF BRUG,

FORRETNINGSTAB, TABT FORTJENESTE, TABTE DATA ELLER ANDRE FØLGEERSTATNINGER, STRAFFENDE ELLER SÆRLIGE ERSTATNINGER, UANSET HVORDAN DE ER OPSTÅET, FOR MISBRUG AF DENNE GARANTI, KONTRAKT ELLER ERSTATNINGSANSVAR (HERUNDER UAGTSOMHED).

Denne garanti påvirker ikke dine juridiske rettigheder i henhold til gældende statslig eller national lovgivning vedrørende salg af forbrugsvarer.

Nogle lande, stater, provinser og territorier (herunder EU, EFTA og Storbritannien) tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af tilfældige eller følgeskader, udelukkelse eller begrænsning af visse skader eller typer af tab eller tillader begrænsninger på, hvor længe en underforstået garanti eller betingelse kan vare, så de begrænsninger eller udelukkelse, der er beskrevet i denne garanti, gælder muligvis ikke for dig.

FORBRUGERE I AUSTRALIEN

For køb foretaget fra en detailbutik drevet af Luxottica i Australien, er leverandøren Luxottica Retail Australia Pty Ltd (ABN 26 000 025 758) på niveau 34, 1 Denison Street, North Sydney, NSW, 2060. For køb foretaget gennem engroskanalen: er leverandøren Luxottica South Pacific Holdings Pty Ltd (ABN 58 104 629 772) på niveau 34, 1 Denison Street, North Sydney, NSW, 2060. Vores varer leveres med garantier, der ikke kan udelukkes i henhold til den australske forbrugerlov. Du har ret til en erstatning eller refundering for en væsentlig fejl og compensation for enhver anden rimeligt forudsigelig tab eller skade. Du har også ret til at få varerne repareret eller udskiftet, hvis varerne ikke er af acceptabel kvalitet, og fejlen ikke udgør en væsentlig fejl. Dine rettigheder og de fordele, der gives til dig under denne garanti, er ud over andre lovbestemte rettigheder og retsmidler, du har i henhold til den australske

forbrugerlovgivning og andre love.

FORBRUGERE I ITALIEN

Denne garanti er en frivillig garanti, der gives af Luxottica i overensstemmelse med artikel 135-quinquies i lovdekret nr. 206 af 6. september 2005 ("Forbrugerkode"). Ud over denne garanti har forbrugerne ret til de rettigheder, der er angivet i artiklerne 128-135-septies i forbrugerkode, som gælder i to (2) år fra den dato, produktet leveres. Denne garanti påvirker derfor ikke forbrugerens lovbestemte rettigheder i henhold til den juridiske garanti for overensstemmelse. For mere information om dine rettigheder i henhold til artiklerne 128-135-septies i forbrugerkode, gå til www.nuanceaudio.com.

FORBRUGERE I FRANKRIG

Forbrugeren har en periode på to år fra levering af varerne til at anvende den lovbestemte garanti for overensstemmelse i tilfælde af mangel på overensstemmelse. I løbet af denne periode er forbrugeren kun forpligtet til at fastslå eksistensen af manglende overensstemmelse og ikke datoen for, hvornår det skete. Hvor kontrakten for salg af varer foreskriver en kontinuerlig levering af digitalt indhold eller en digital tjeneste i en periode, der overstiger to år, skal den lovbestemte garanti gælde for det digitale indhold eller den digitale tjeneste i hele den angivne leveringsperiode. I løbet af denne periode er forbrugeren kun forpligtet til at fastslå eksistensen af manglende overensstemmelse, der påvirker det digitale indhold eller den digitale tjeneste, og ikke datoen for hvornår det skete.

Den lovmæssige garanti for overensstemmelse kræver, at den professionelle, hvor det er relevant, leverer alle opdateringer, der er nødvendige for at opretholde varernes overensstemmelse.

Den lovmæssige garanti for overensstemmelse giver forbrugeren ret til at få varerne repareret eller udskiftet inden for tredive dage efter deres anmodning, uden omkostninger og uden væsentlig ulempe for dem. Hvis varerne bliver repareret under den lovpligtige overensstemmelsesgaranti, får forbrugeren en seks måneders forlængelse af den oprindelige garanti.

Hvis forbrugeren anmoder om reparation af varerne, men sælgeren insisterer på udskiftning, fornys den lovpligtige garanti for overensstemmelse i en periode på to år fra datoen for udskiftning af varerne. Forbrugeren kan opnå en reduktion i købsprisen ved at beholde varerne eller opsiges kontrakten og modtage en fuld refundering i bytte for at returnere varerne, hvis:

1 Den professionelle nægter at reparere eller udskifte varerne;

2 Reparationen eller udskiftningen af varerne finder sted efter en periode på tredive dage;

3 Reparation eller udskiftning af varerne medfører en væsentlig ulempe for forbrugeren, især når forbrugeren bærer omkostningerne ved at returnere eller fjerne de ikke-overensstemmende varer, eller hvis de bærer omkostningerne ved installation af de reparerede eller udskiftede varer;

4 Varernes manglende overensstemmelse fortsætter trods sælgerens mislykkede forsøg på at sikre overensstemmelse.

Forbrugeren har også ret til et prisafslag eller ophævelse af kontrakten, når manglen er så alvorlig, at den berettiger et øjeblikkeligt prisafslag eller ophævelse af kontrakten. I dette tilfælde er forbrugeren ikke forpligtet til at anmode om reparation eller udskiftning af varerne på forhånd.

Forbrugeren har ikke ret til at annullere salget, hvis manglen er ubetydelig. Enhver periode, hvor varerne er ude af drift i forbindelse med reparation eller udskiftning, suspenderes garantien, indtil de reparerede varer er leveret.

De ovennævnte rettigheder er et resultat af anvendelsen af artiklerne L. 217-1 til L. 217-32 i forbrugerkoden. En sælger, der ikke handler i god tro for at hindre gennemførelsen af den lovmæssige garanti for overensstemmelse, kan pålægges en civil bøde på op til 300.000 EUR, som kan forhøjes til 10 % af den gennemsnitlige årlige omsætning (artikel L. 241-5 i forbrugerkoden).

Forbrugeren drager også fordel af den lovbestemte garanti mod skjulte fejl i henhold til artiklerne 1641 til 1649 i Civilretten, i en periode på to år fra opdagelsen af fejlen. Denne garanti giver forbrugeren ret til en prisnedsættelse, hvis varerne beholdes, eller en fuld refundering ved returnering af varerne. Denne kommercielle garanti giver ikke nogen yderligere rettigheder ud over den lovbestemte garanti for overensstemmelse, der er fastsat i artiklerne L. 217-1 til L. 217-32 i forbrugerkoden. Denne kommercielle garanti påvirker ikke forbrugernes rettigheder og retsmidler under den lovmæssige garanti for overensstemmelse.

Endelig gælder ansvarsbegrænsningsklausulen ikke for franske forbrugere i tilfælde af brud på nogen af Luxotticas forpligtelser.

FORBRUGERE I TYSKLAND

Dine lovbestemte rettigheder og retsmidler under tysk lov påvirkes ikke af denne garanti. Du har ret til at udnytte disse lovbestemte rettigheder og retsmidler gratis. Denne garanti gælder som et supplement

til eventuelle gældende kontraktlige og/eller lovbestemte garantier og ansvarsforskrifter og begrænser ikke nogen af dine lovbestemte rettigheder og retsmidler mod Luxottica, forhandleren eller andre obligatoriske rettigheder og retsmidler i henhold til tysk eller EU-lovgivning.

FORBRUGERE I USA

KUN FOR USA, EVENTUELLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, DER IKKE KAN FRASKRIVES, ER UDTRYKKELIGT BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DEN BEGRÆNSEDE GARANTIPERIODE SOM ANGIVET I DENNE GARANTI ("GARANTI").

FOR PRODUKTER KØBT I CALIFORNIEN:

Disse Nuance Audio™ Glasses og tilbehør er garanteret at være specifikt tilpasset dine særlige behov som køber. Hvis brillerne ikke i første omgang er tilpasset dine særlige behov, kan det returneres til sælgeren inden for 45 dage fra den oprindelige leveringsdato til dig. Hvis du returnerer brillerne, vil sælgeren enten justere eller erstatte brillerne eller hurtigt refundere det samlede betalte beløb. Denne garanti påvirker ikke de beskyttelser og retsmidler, du har i henhold til andre love.

RETURNERINGER OG OMBYTNINGER:

Hvis du har købt Nuance Audio™-produkter fra en EssilorLuxottica forhandler, kan du returnere dem inden for 30 dage fra købsdatoen, eller inden for en længere periode, der udtrykkeligt er angivet af gældende lovgivning eller det specifikke EssilorLuxottica-banner. Nuance Audio™-produkter købt gennem forhandlere som ikke er EssilorLuxottica-forhandlere skal returneres til disse forhandlere i overensstemmelse med deres returneringspolitikker. For yderligere information om EssilorLuxottica returneringer, gå til: www.nuanceaudio.com/en-us/c/support/shipping-and-returns.



Luxottica Group S.p.A.
Piazzale Cadorna 3,
20123 Milano, Italien



Fremstillet i Kina



www.nuanceaudio.com



For den seneste og opdaterede brugsanvisning – sikkerhed og garanti, henvises der til instruktionerne i supportafsnittet i Nuance Audio™-appen og følgende hjemmeside:
nuanceaudio.com/support/manual-guide



Luxottica Group S.p.A.
Piazzale Cadorna 3,
20123 Milano, Italien

Denne brugsanvisning, sikkerhed og garanti gælder for AAW0001EL og REL0063A0 Nuance Audio™ Charging Pad-modellerne. Produktets tilgængelighed, lovgivningsmæssige krav og garantibetingelser kan variere fra land til land.

