

Configuraciones de audición: Modalidad de audio



¿Qué es la modalidad de audio?

La modalidad de audio te permite elegir dónde enfocar tu audición, ya sea directamente frente a ti o a tu alrededor.

Elige entre estas dos opciones:

Modo Frontal

Potencia los sonidos que tienes delante, lo que facilita la concentración en conversaciones con alguien directamente, en especial en entornos ruidosos.



Modo 360°

Amplifica sonidos y voces provenientes de todas las direcciones, lo cual es ideal para situaciones como cuando vas caminando o conduciendo, donde necesitas estar al tanto de tu entorno.






¿Cómo ajustar la modalidad de audio?


Puedes cambiar de modalidad de varias maneras: en tus gafas, con el Remote Control o en Nuance Audio App.

En las Nuance Audio Glasses **Toca dos veces el área** en la varilla derecha. Escucharás un aviso sonoro de confirmación.



Con Remote Control

Presiona el **botón de modalidad de audio**.






¿Cómo ajustar la modalidad de audio?

Con Nuance Audio App

Desliza o toca el **interruptor de modalidad de audio** disponible en la página de inicio de la aplicación.



Modo Frontal

Este modo potencia los sonidos que tienes delante, lo que facilita la concentración en conversaciones con alguien directamente.





¿Cómo ajustar la modalidad de audio?

Con Nuance Audio App

Desliza o toca el **interruptor de modalidad de audio** disponible en la página de inicio de la aplicación.



Modo 360°

Este modo amplifica sonidos y voces provenientes de todas las direcciones, lo cual es ideal para situaciones como cuando vas caminando o conduciendo, donde necesitas estar al tanto de tu entorno.





Para obtener las instrucciones de uso más actualizadas,
sigue este enlace

[↗ Ver instrucciones de uso](#)