

Configuraciones de audición: Ruido de fondo




¿Cómo ajustar el ruido de fondo?

Nuance Audio te permite **personalizar la intensidad de los ruidos de fondo en tu entorno** mientras usas las Nuance Audio Glasses.

Por ejemplo, se pueden ajustar sonidos como el ruido del tráfico, el aire acondicionado, ventiladores, la lluvia, la aspiradora, etc.




Para ajustar los niveles, toca en la pestaña Ruido de fondo en Inicio.



Puedes ajustarlos de tres maneras distintas (reducido, estándar y aumentado).



¿Cómo ajustar el ruido de fondo?



Ruido de fondo: Reducido

Minimizarás el ruido de fondo para que sea menos perceptible.



Ruido de fondo: Estándar

Escucharás los sonidos de fondo al nivel de sonido original.



Ruido de fondo: Aumentado

Escucharás el ruido de fondo más fuerte y más claro.



Para obtener las instrucciones de uso más actualizadas,
sigue este enlace

[➤ Ver instrucciones de uso](#)