


# Configuration: Bruit de fond



## Comment régler le bruit de fond?

L'application Nuance Audio vous permet de **personnaliser l'intensité des bruits de fond dans votre environnement** tout en utilisant vos lunettes Nuance Audio™.

Par exemple, des sons tels que la circulation, la climatisation, les ventilateurs qui bourdonnent, la pluie, l'aspirateur, etc. peuvent être ajustés.




Pour ajuster les niveaux, cliquez sur l'onglet Bruit de fond dans Accueil.



Ajustez le bruit de fond selon trois niveau. (Réduit, standard et accentué)



## Comment régler le bruit de fond?




### Bruit de fond : Réduit

Vous minimiserez le bruit de fond, le rendant moins perceptible.



### Bruit de fond : Standard

Vous entendrez le bruit de fond à son niveau sonore d'origine.



### Bruit de fond : Accentué

Vous entendrez le bruit de fond plus fort et plus clairement.



Pour les instructions d'utilisation les plus récentes  
veuillez suivre ce lien

[➤ Voir les instructions d'utilisation](#)