


Get started

IT Inizia FR Démarrer ES Empezar DE Los geht's

1 Download the Nuance Audio App

- IT Scarica la Nuance Audio App
FR Téléchargez l'application Nuance Audio App
ES Descargue la Nuance Audio App
DE Die Nuance Audio App herunterladen



2 Press & hold


- IT Tieni premuto
FR Appuyez et maintenez
ES Mantenga pulsado
DE Taste gedrückt halten




- Blinking blue LED - Pairing
IT LED blu lampeggiante - In abbinamento
FR LED bleue clignotante - Appairage
ES LED azul parpadeante - Emparejando
DE Blinkende blaue LED - Verbindung wird hergestellt
- Solid blue LED - Complete
IT LED blu fisso - Completato
FR LED bleue fixe - Appairage terminé
ES LED azul sólido - Completado
DE Durchgehend blaue LED - Betriebsbereit

Charging IT Ricarica FR Chargement ES Carga DE Aufladen

1 USB-C



2




3



Cleaning IT Pulizia FR Nettoyage ES Limpieza DE Reinigung


Clean with a damp cloth, Do not rinse or spray

- IT Pulire con un panno umido, non risciacquare né utilizzare spray
FR Nettoyez avec un chiffon humide. Ne rincez pas et n'utilisez pas de spray.
ES Limpiar con un paño húmedo. No enjuagar ni pulverizar
DE Mit feuchtem Brillenputztuch reinigen, kein Wasser und keine Sprays benutzen




On/Off Press & hold

- IT On/Off Tieni premuto
FR On/Off Appuyez et maintenez
ES Encendido/Apagado Mantenga pulsado
DE An-/Ausschalten Taste gedrückt halten



Volume Quick press

- IT Premere brevemente per regolare il volume
FR Appuyez brièvement pour ajuster le volume
ES Volumen Pulse rápidamente
DE Lautstärke regeln Kurz drücken



Audio modes IT Modalità audio FR Modes audio ES Modalidades de audio DE Audio-Modi



Frontal
Amplify sounds in front of you



All-Around
Amplify sounds all around you

- IT **Frontale:** Per amplificare i suoni davanti a te
FR **Frontal :** Amplification des sons en face de vous
ES **Frontal:** Amplifica los sonidos frente a usted
DE **Frontal:** Verstärkung nur der Geräusche vor Ihnen

- 360°:** Per amplificare i suoni intorno a te
360° : Amplification des sons tout autour de vous
360°: Amplifica los sonidos a su alrededor
360°: Verstärkung aller Geräusche um Sie

Switch mode Double tap

- IT Cambio modalità: doppio tocco
FR Changer de mode : double appui
ES Cambio de modalidad: Pulse dos veces
DE Mode wechseln: Zweimal antippen



Support nuanceaudio.com/contact-us

IT Supporto FR Assistance ES Soporte DE Hilfe