

NUANCE AUDIO™ GLASSES E NUANCE AUDIO™ CHARGING PAD

Avvertenza: Se hai meno di 18 anni, non utilizzare questo prodotto. Si raccomanda di consultare un medico, preferibilmente un otorinolaringoiatra (un ORL), perché la tua condizione potrebbe necessitare di cure specialistiche. Questo dispositivo medico è **destinato solo ad utenti di età pari o superiore a 18 anni.**

Questo dispositivo medico è destinato ai soggetti adulti che presentano segni di ipoacusia lieve o moderata. Come capire se ne soffri?

- Fai fatica a distinguere le conversazioni in ambienti rumorosi.
- Ti risulta difficile seguire i dialoghi in gruppo.
- Hai difficoltà a sentire al telefono.
- Ascoltare ti affatica.
- Devi alzare il volume della TV o della radio, e altre persone si lamentano che è troppo alto.

Alcune persone con perdita dell'udito potrebbero necessitare dell'aiuto di uno specialista dell'udito. Come fai a sapere se hai bisogno di consultarne uno?

- Non riesci a sentire le conversazioni anche se la stanza è silenziosa;
- non senti bene i suoni forti, ad esempio, non senti bene la musica ad alto volume, gli utensili elettrici, i motori o altri apparecchi molto rumorosi.

Se la tua perdita dell'udito rende difficile sentire i rumori forti, questo dispositivo medico potrebbe non essere la scelta migliore senza la consulenza di un professionista. Se questo dispositivo medico non ti aiuta abbastanza, chiedi aiuto a uno specialista dell'udito.

AVVERTENZA: Quando consultare un medico.

- Se riconosci di avere uno dei sintomi elencati qui sotto, ti suggeriamo di consultare un medico, preferibilmente un otorinolaringoiatra (ORL):
- il tuo orecchio presenta un difetto congenito o una forma insolita.
- Il tuo orecchio è stato ferito o deformato in seguito a un incidente.
- Negli ultimi 6 mesi hai perso sangue, pus o liquido dall'orecchio.
- Avverti dolore o fastidio all'orecchio. Hai un tappo di cerume o avverti un corpo estraneo nell'orecchio.
- Ti senti mancare o avverti una sensazione di rotazione o ondeggiamento (vertigini).
- Il tuo udito è cambiato all'improvviso negli ultimi 6 mesi.
- Il tuo udito cambia: peggiora e poi migliora. Senti peggio da un orecchio.
- Senti un suono o un ronzio in un solo orecchio.

Avviso di informazioni di contatto. Le informazioni di contatto e altre etichette, inclusa la brochure istruzioni per l'utente, sono disponibili online all'indirizzo: www.nuanceaudio.com.

Requisiti di sistema: un iPhone con sistema operativo iOS (iOS 16.6.1+) o un telefono cellulare con sistema operativo Android (Android 12+). Requisiti di sistema dettagliati, condizioni di licenza software e termini di servizio sono disponibili su www.nuanceaudio.com . Le informazioni relative alla garanzia sono disponibili all'interno della confezione e su www.nuanceaudio.com .

I Nuance Audio™ Glasses utilizzano la tecnologia Bluetooth® per lo scambio di dati con un dispositivo mobile associato. Android® è un marchio registrato di Google LLC. iPhone® è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Il marchio iPhone® è utilizzato con una licenza di Apple. Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Nuance Audio™ avviene sotto licenza. Nuance Audio™ è un marchio di Essilor International SAS.

Dichiarazione di conformità FCC

Il dispositivo medico e la Nuance Audio™ Charging Pad sono conformi alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato. I dati rilevanti per tutti i parametri misurati secondo ANSI S3.22-2014 / CTA2051:2017 possono essere trovati nelle Istruzioni per l'uso. Le specifiche tecniche dei Nuance Audio™ Glasses includono:

- dispositivo a banda standard;
 - larghezza di banda della risposta in frequenza 200 Hz – 5000 Hz;
 - limite massimo di uscita OSPL90 110,5 dB.
- Condizioni operative: da -10°C a +45°C; 101,3kPa a 61,9kPa; umidità tra il 20% e il 60% sotto i +35°C per 1000 ore; altitudine massima di 3.900 metri per 1 ora a 0°C e +35°C.
- Condizioni di trasporto e stoccaggio: i prodotti devono rimanere funzionali dopo il recupero da temperature di stoccaggio minime di -30°C o massime di +75°C; alta umidità 90% e temperatura +45°C per 288 ore; esposizione ad altitudine di 12.000 metri (18,8kPa) per 12 ore sia a -10°C che a +45°C.

Protezione da polvere e ingresso di acqua: IP54.

Questa confezione contiene:

- 1 Nuance Audio™ Glasses,
- 1 Nuance Audio™ Charging Pad,
- 1 Cavo di ricarica USB-C,
- 1 Nuance Audio™ Folded Case,
- 1 Panno per la pulizia,
- 1 Guida rapida,
- 1 Istruzioni per l'uso - Sicurezza e Garanzia.

IMPORTANTE! I Nuance Audio™ Glasses sono un dispositivo medico. La Nuance Audio™ Charging Pad deve essere utilizzata come accessorio per i Nuance Audio™ Glasses. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. L'accessorio Nuance Audio™ Charging Pad è progettato per abilitare la funzionalità del dispositivo medico a conduzione aerea in termini di ricarica del dispositivo medico. La Nuance Audio™ Charging Pad è utilizzata per ricaricare in modalità wireless solo i Nuance Audio™ Glasses. I Nuance Audio™ Glasses e la Nuance Audio™ Charging Pad possono interferire con dispositivi medici quali, a titolo esemplificativo, pacemaker o altri dispositivi impiantabili; si raccomanda di consultare il proprio medico.

Per configurare i Nuance Audio™ Glasses sono necessari un indirizzo e-mail e un telefono cellulare sul quale utilizzare la Nuance Audio™ App (download gratuito, il QR code per il download è stampato all'interno della confezione). Potrebbe essere necessario installare occasionalmente aggiornamenti, anche prima del primo utilizzo. Per ulteriori informazioni, scansare il QR code sull'ultima pagina della guida per l'utente.

Leggere le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il prodotto.

I Nuance Audio™ Glasses integrano una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Caricare i Nuance Audio™ Glasses almeno ogni 6 mesi. Utilizzare il cavo di ricarica USB-C fornito o altri cavi di tipo USB-C, C a C, con spine/adattatori a muro compatibili seguendo le indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso. È vietato collegare la Nuance Audio™ Charging Pad a una spina/adattatore a muro che non sia certificato per il mercato in cui la Nuance Audio™ Charging Pad è commercializzata e che non sia stato testato e approvato secondo gli standard nazionali e locali. La spina/adattatore a muro deve avere un livello di uscita minimo di DC5V/1A.

Importatore per gli USA: Luxottica of America Inc. - 4000 Luxottica Place, Mason OH, USA.
Nuance Audio™ Glasses FCC ID: 2AYOA-4004; Nuance Audio™ Charging Pad FCC ID: 2AYOA-4005.



Luxottica Group S.p.A.

Piazzale Cadorna 3, 20123 Milano, Italia



Made in China



Istruzioni per l'uso



NON utilizzare se la confezione è danneggiata



Energy
Verified



0123

