

Configuraciones de audición: modalidad de audio



¿Qué es la modalidad de audio?

El Modo de Audio te permite elegir dónde quieres centrar tu audición: directamente frente a ti o a tu alrededor.

Elige entre estas dos opciones:

Modo Frontal

Potencia los sonidos que tienes delante, lo que facilita la concentración en conversaciones con alguien directamente, en especial en entornos ruidosos.



Modo 360°

Amplifica sonidos y voces provenientes de todas las direcciones, lo cual es ideal para situaciones como cuando vas caminando o conduciendo, donde necesitas estar al tanto de tu entorno.







¿Cómo ajustar la modalidad de audio?

Puedes cambiar de modalidad de varias maneras: en tus gafas, con el Remote Plus o en Nuance Audio App.

En Nuance Audio Plus Toca dos veces la **zona** de la varilla derecha. Una indicación de audio confirmará tu acción. Esto solo es posible si los accesos directos están activados.




Con Remote Control
Presiona el **botón de modalidad de audio**.





¿Cómo ajustar la modalidad de audio?

Con Nuance Audio App
Desliza o toca el **interruptor de modalidad de audio** disponible en la página de inicio de la aplicación.



Modo 360°

Este modo amplifica sonidos y voces provenientes de todas las direcciones, lo cual es ideal para situaciones como cuando vas caminando o conduciendo, donde necesitas estar al tanto de tu entorno.






¿Cómo ajustar la modalidad de audio?

Con Nuance Audio App

Desliza o toca el **interruptor de modalidad de audio** disponible en la página de inicio de la aplicación.



Modo Frontal

Este modo potencia los sonidos que tienes delante, lo que facilita la concentración en conversaciones con alguien directamente.





Sigue este enlace para obtener las instrucciones de uso más actualizadas.

[↗ Ver instrucciones de uso](#)