


Come effettuare la ricarica



È il momento di ricaricare i tuoi Nuance Audio Plus?


Passaggio 1

Collega Nuance Audio™ Charging Pad a un caricatore USB-C standard o a una fonte di alimentazione USB-C da almeno 5 V, utilizzando il cavo USB-C in dotazione.



Passaggio 2

Successivamente, chiudi i tuoi Nuance Audio Plus e posizionali direttamente sul Charging Pad come mostrato dall'immagine. I magneti ti aiuteranno a posizionare gli occhiali correttamente.







Come fare per sapere quando gli occhiali sono carichi?

LED arancione

La ricarica è in corso.

LED verde

Gli occhiali sono completamente carichi (almeno al 96%).





Indicazioni del livello della batteria

Quando prendi gli occhiali, il LED della montatura si illumina per 3 secondi per indicare il livello della batteria.

LED rosso

Livello batteria inferiore al 20%

LED arancione

Livello di batteria tra il 21% e l'89%

LED verde

Livello di batteria superiore al 90%





nuance audio

in tune with life

Per le istruzioni per l'uso aggiornate,
seguì questo link

[↗ Visualizza istruzioni per l'uso](#)