


Wie man auflädt



Sind Sie bereit, Ihre Nuance Audio Plus aufzuladen?


Schritt 1

Schließen Sie das Charging Pad mit einem Standard-USB-C-Ladegerät oder einem USB-C-Netzteil (mindestens 5 V) an, um das Charging Pad und das USB-C-Kabel anzuschließen.



Schritt 2

Falten Sie dann Ihre Nuance Audio Plus und legen Sie sie direkt auf das Charging Pad, genau wie gezeigt. Dank der im Inneren des Charging Pad befindlichen Magneten können Sie Ihre Brille richtig positionieren.






Wie erkennt man, wann die Brille aufgeladen ist?


Orangefarbene LED

Der Ladevorgang ist im Gange.



Grüne LED

Die Brille ist vollständig aufgeladen (mindestens 96 %).





Akkustandsanzeige

Wenn Sie die Brille in die Hand nehmen, leuchtet die LED am Rahmen 3 Sekunden lang auf, um den Akkustand anzuzeigen.

Rote LED

Akkustand unter 20%

Orangefarbene LED

Akkustand zwischen 21% und 89%

Grüne LED

Akkustand über 90%





Für die aktuellsten Gebrauchsanweisungen
folgen Sie bitte diesem Link.

[↗ Anleitung anzeigen](#)