




Como carregar



Pronto para carregar os seus Nuance Audio Plus?


Passo 1

Primeiro, ligue a sua Base de Carregamento utilizando um carregador USB-C padrão ou uma fonte de alimentação USB-C (mínimo 5V) para ligar a Base de Carregamento fornecida e o cabo USB-C.



Passo 2

Em seguida, dobre os seus Nuance Audio Plus e coloque-os diretamente na Base de Carregamento exatamente como mostrado. Os ímanes dentro do Base de Carregamento ajudarão a posicionar os óculos corretamente.







Como saber quando os seus óculos estão carregados?

LED laranja

O carregamento está em progresso.

LED verde

Os óculos estão totalmente carregados (pelo menos, 96%).





Indicações do nível de bateria

Quando os óculos são retirados, o LED da armação acende durante 3 segundos para indicar o nível de bateria.

LED vermelho

Nível da bateria abaixo de 20%

LED laranja

Nível de bateria entre 21% e 89%

LED verde

Nível da bateria acima de 90%





Para as Instruções de Utilização mais atualizadas,
siga este link

↗ [Veja as instruções para utilização](#)