

# Configurations auditives : préréglages audio



## Répartition des préréglages

Nuance Audio Plus est livré avec **4 préréglages dédiés pour vous aider à trouver la meilleure configuration pour vos besoins auditifs.**


Les préréglages sont des paramètres d'amplification préconfigurés conçus pour améliorer votre expérience d'écoute avec vos Nuance Audio Plus. Chaque préréglage répond à différents besoins d'amplification en ajustant diverses fréquences.

Commencez d'abord par calibrer vos lunettes dans une pièce silencieuse. Ensuite, allez sur la page d'accueil de votre app Nuance Audio™ et basculez entre les 4 préréglages – A, B, C et D.

Gardez à l'esprit que vous pouvez toujours modifier vos réglages et les adapter à votre vie quotidienne, en fonction de vos besoins spécifiques et de votre environnement.

### Préréglage A Pour une perte auditive légère et plate

Pour quelqu'un qui a besoin d'une légère amplification sur toutes les fréquences, qui a un peu de difficulté à comprendre le langage parlé et qui pourrait bénéficier d'un coup de pouce.





## Répartition des préréglages

Nuance Audio Plus est livré avec  
**4 préréglages dédiés pour vous aider à trouver la meilleure configuration pour vos besoins auditifs.**

Les préréglages sont des paramètres d'amplification préconfigurés conçus pour améliorer votre expérience d'écoute avec vos Nuance Audio Plus. Chaque préréglage répond à différents besoins d'amplification en ajustant diverses fréquences.


Commencez d'abord par calibrer vos lunettes dans une pièce silencieuse. Ensuite, allez sur la page d'accueil de votre app Nuance Audio™ et basculez entre les 4 préréglages – A, B, C et D.

Gardez à l'esprit que vous pouvez toujours modifier vos réglages et les adapter à votre vie quotidienne, en fonction de vos besoins spécifiques et de votre environnement.

### Préréglage B

**Pour une perte auditive légère en pente de ski**

Pour une personne qui entend mieux les basses fréquences (graves) mais qui a besoin d'un léger renforcement des hautes fréquences (aigus). Cette personne n'aurait pas de difficultés significatives dans des conditions idéales (environnements calmes, un partenaire de conversation) mais qui pourrait rencontrer des difficultés dans des situations plus difficiles (environnements bruyants, plusieurs interlocuteurs).





## Répartition des préréglages

Nuance Audio Plus est livré avec  
**4 préréglages dédiés pour vous aider à trouver la meilleure configuration pour vos besoins auditifs.**


Les préréglages sont des paramètres d'amplification préconfigurés conçus pour améliorer votre expérience d'écoute avec vos Nuance Audio Plus. Chaque préréglage répond à différents besoins d'amplification en ajustant diverses fréquences.

Commencez d'abord par calibrer vos lunettes dans une pièce silencieuse. Ensuite, allez sur la page d'accueil de votre app Nuance Audio™ et basculez entre les 4 préréglages – A, B, C et D.

Gardez à l'esprit que vous pouvez toujours modifier vos réglages et les adapter à votre vie quotidienne, en fonction de vos besoins spécifiques et de votre environnement.

### Préréglage C Pour une perte auditive modérée en pente de ski

Pour une personne qui éprouve des difficultés importantes à comprendre dans des situations difficiles, dans lesquelles elle pourrait mal interpréter des sons de la parole ou se retrouver à ne pas comprendre des bribes de conversations. Ils s'appuie sur des indices contextuels et peut-être sur la lecture labiale pour combler ses lacunes.





## Répartition des préréglages

Nuance Audio Plus est livré avec  
**4 préréglages dédiés pour vous aider à trouver la meilleure configuration pour vos besoins auditifs.**


Les préréglages sont des paramètres d'amplification préconfigurés conçus pour améliorer votre expérience d'écoute avec vos Nuance Audio Plus. Chaque préréglage répond à différents besoins d'amplification en ajustant diverses fréquences.

Commencez d'abord par calibrer vos lunettes dans une pièce silencieuse. Ensuite, allez sur la page d'accueil de votre app Nuance Audio™ et basculez entre les 4 préréglages – A, B, C et D.

Gardez à l'esprit que vous pouvez toujours modifier vos réglages et les adapter à votre vie quotidienne, en fonction de vos besoins spécifiques et de votre environnement.

### Préréglage D Pour une perte auditive modérée plate

Pour une personne qui éprouve des difficultés même dans des environnements calmes – elle peut entendre la parole étouffée et s'efforce de comprendre les conversations.





Pour obtenir les instructions d'utilisation les plus récentes,  
veuillez suivre ce lien

[↗ Voir les instructions d'utilisation](#)