


Configurazioni uditive: Rumore di fondo



Come fare per regolare il rumore di fondo?

Nuance Audio Plus ti consente di **personalizzare il livello dei rumori di sottofondo dell'ambiente** mentre usi i tuoi occhiali.

Per esempio, puoi regolare i suoni come il rumore del traffico, aria condizionata, ventilatori in funzione, pioggia, aspirapolvere.



Per regolare i livelli del rumore di fondo, seleziona la scheda Rumore di fondo nella schermata Home.



Scegli fra tre impostazioni: ridotto, standard, elevato.




Come fare per regolare il rumore di fondo?



Rumore di fondo: Ridotto

Ridurrai al minimo
l'amplificazione del rumore
di sottofondo, in modo che
sia meno evidente.



Rumore di fondo: Standard

Sentirai il rumore di fondo
al volume originale.



Rumore di fondo: Elevato

Sentirai il rumore di fondo a
un volume più alto e con
una maggiore chiarezza.



Per le istruzioni per l'uso aggiornate,
seguì questo link

[↗ Visualizza istruzioni per l'uso](#)