

Hörkonfigurationen: Hintergrundgeräusche



Wie werden Hintergrundgeräusche angepasst?

Nuance Audio ermöglicht es Ihnen, **die Stärke der Hintergrundgeräusche in Ihrer Umgebung** anzupassen, während Sie Ihre Nuance Audio™ Glasses verwenden.

Zum Beispiel können Geräusche wie Verkehr, Klimaanlage, surrende Ventilatoren, Regen, Staubsaugen angepasst werden.



Um die Hintergrundgeräuschpegel anzupassen, wählen Sie auf der Startseite die Registerkarte Hintergrundgeräusche aus.



Sie können sie auf drei Arten anpassen (reduziert, Standard und erhöht).



Wie werden Hintergrundgeräusche angepasst?



Hintergrundgeräusche: Reduziert

Sie minimieren die Verstärkung von Hintergrundgeräuschen, sodass diese weniger auffallen.



Hintergrundgeräusche: Standard

Sie hören die Hintergrundgeräusche in der ursprünglichen Lautstärke.



Hintergrundgeräusche: Erhöht

Sie werden die Hintergrundgeräusche lauter und klarer hören.



Für die aktuellsten Gebrauchsanweisungen
folgen Sie bitte diesem Link.

[↗ Anleitung anzeigen](#)