


Configurations auditives : bruit de fond



Comment régler le bruit de fond ?

Nuance Audio Plus vous permet de **personnaliser l'intensité des bruits de fond dans votre environnement** tout en utilisant vos Nuance Audio Plus.

Par exemple, des sons tels que la circulation, la climatisation, les ventilateurs qui bourdonnent, la pluie, l'aspirateur, etc. peuvent être ajustés.



Pour ajuster les niveaux, appuyez sur l'onglet Bruit de fond dans la page d'Accueil.



Vous pouvez choisir de les ajuster de trois manières (réduit, standard et augmenté).



Comment régler le bruit de fond ?



Bruit de fond : Réduit

Vous minimiserez le bruit de fond, le rendant moins perceptible.



Bruit de fond : Standard

Vous entendrez le bruit de fond à son niveau sonore d'origine.



Bruit de fond : Accentué

Vous entendrez le bruit de fond plus fort et plus clairement.



Pour obtenir les instructions d'utilisation les plus récentes,
veuillez suivre ce lien

↗ [Voir les instructions d'utilisation](#)