Nuance Audio Plus - Charging Case

Quick Start Guide



IT Guida rapida **FR** Guide de démarrage rapide **ES** Guía de inicio rápido **DE** Schnellstart-Anleitung

Plug in to activate

IT Collega per attivare
FR Branchez pour activer
ES Conéctala para activarla
DE Zum Aktivieren anschließen



Charge glasses

IT Ricarica gli occhiali
FR Chargez les lunettes
ES Carga las gafas
DE Brille aufladen

Charge case

IT Ricarica la custodia
FR Étui de chargement
ES Funda de carga
DE Etui aufladen



Support

nuanceaudio.com/contact-us

IT Supporto **FR** Assistance **ES** Soporte **DE** Hilfe

This quick start guide is applicable to AAW0001AT & RAT250152A0 Nuance Audio™ Plus - Charging Case
IT Questa guida rapida è applicabile ai modelli Nuance Audio™ Plus - Charging Case AAW0001AT e RAT250152A0
FR Ce guide de démarrage rapide s'applique aux modèles de Nuance Audio™ Plus - Charging Case AAW0001AT et RAT250152A0
ES Esta guía de inicio rápido es aplicable a los modelos de Nuance Audio™ Plus - Charging Case AAW0001AT y RAT250152A0
DE Diese Schnellstart-Anleitung ist für die Modelle AAW0001AT und RAT250152A0 des Nuance Audio™ Plus - Charging Case gültig

Luxottica Group S.p.A.
Piazzale Cadorna 3,
20123 Milan, Italy





2026/07 MQLSE – M67CCR REV 0